

Configuraciones generales—PSM

Podrá cambiar las opciones PSM (Modo de ajustes preferidos) listadas en la tabla siguiente.

1



2 Seleccione una opción de PSM.



3 Ajuste la opción de PSM seleccionada.



4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar las otras opciones de PSM, si fuera necesario.

5 Finalice el procedimiento.



Indicaciones	Opción (—: Inicial)	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
DEMO Demostración en pantalla	• DEMO ON • DEMO OFF	: La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [5]. : Se cancela.
CLK DISP *1 Indicación del reloj	• ON • OFF	: El reloj siempre mostrará la hora en la pantalla cuando la unidad esté apagada. : Se cancela; al pulsar DISP el reloj mostrará la hora por unos 5 segundos cuando la unidad esté apagada, [5].
CLOCK H Ajuste de la hora	0 – 23 (1 – 12)	[Inicial: 0 (0:00)], [5].
CLOCK M Ajuste de los minutos	00 – 59	[Inicial: 00 (0:00)], [5].
24H/12H Modo de visualización de la hora	• 24H • 12H	: Para el ajuste, consulte también la página 5.
CLK ADJ *2 Ajuste del reloj	• AUTO • OFF	: El reloj incorporado se ajusta automáticamente utilizando los datos CT (hora del reloj) de la señal RDS. : Se cancela.
AF-REG *2 Recepción de frecuencia alternativa/regionalización	• AF • AF REG • OFF	: Cuando se debiliten las señales recibidas, la unidad cambiará a otra emisora (el programa puede ser diferente del que se estaba recibiendo), [8]. • El indicador AF se enciende. : Cuando se debiliten las señales recibidas, la unidad cambiará a otra emisora que esté difundiendo el mismo programa. • Los indicadores AF y REG se encienden. : Se cancela.

Indicaciones	Opción (—: Inicial)	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]
PTY-STBY *2 Espera de PTY	OFF, códigos PTY	La recepción de espera de PTY se activa con uno de los códigos PTY, [9].
TA VOL *2 Volumen del anuncio de tráfico	VOL 00 – VOL 30 o 50 *3	[Inicial: VOL 15]
P-SEARCH *2 Búsqueda de programa	• ON • OFF	: Activa la búsqueda de programa, [9]. : Se cancela.
DIMMER Atenuador de luminosidad	• ON • OFF	: La iluminación de la pantalla se oscurece. : Se cancela.
TEL Silenciamiento del teléfono	• MUTING 1/ • MUTING 2 • OFF	: Seleccione el que sea apropiado para silenciar el sonido mientras se utiliza un teléfono celular. : Se cancela.
SCROLL *4 Desplazamiento	• ONCE • AUTO • OFF	: La información del disco se desplaza una sola vez. : El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). : Se cancela. • Pulsando DISP durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste.
TAG DISP Visualización de etiqueta	• TAG ON • TAG OFF	: Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA, [10]. : Se cancela.
AMP GAIN Control de ganancia del amplificador	• LOW PWR • HIGH PWR	: VOL 00 – VOL 30 (Selecciónelo si la potencia máxima del altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). : VOL 00 – VOL 50
IF BAND Banda de frecuencia intermedia	• AUTO • WIDE	: Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre estaciones cercanas. (El efecto estereofónico puede perderse). : Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico.

*1 Si la alimentación no se interrumpe al desconectar la llave de encendido de su automóvil, se recomienda seleccionar "OFF" para economizar batería del automóvil.

*2 Sólo para emisoras FM RDS.

*3 Depende del control de ganancia del amplificador.

*4 Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.